


Notice d'utilisation — Caméra solaire double objectif 4G/Wi-Fi (Application iCSee)

RÉFÉRENCE : CAMWIFI



[Téléchargez l'application iCSee](#)

iCSee sur le
Google Play
Store (Android)



ou l'App Store (iOS).



1. Préparation avant la première utilisation

Avant toute installation en extérieur, effectuez ces étapes initiales en intérieur.

- **Charge initiale** : Le panneau solaire maintient la charge mais ne recharge pas une batterie vide. Branchez la caméra sur un chargeur secteur USB (5 V / 2 A) via le câble fourni pendant 10 à 12 heures avant la première utilisation.
- **Insertion de la carte SIM (Modèles 4G)** : Insérez une carte Nano-SIM (forfait data actif, code PIN désactivé) dans la fente dédiée.
- **Insertion de la carte MicroSD** : Pour stocker vos enregistrements localement, insérez une carte MicroSD (jusqu'à 128 Go) dans l'emplacement prévu.
- **Mise en marche** : Appuyez sur le bouton Power situé sous le cache étanche. La caméra émet une annonce vocale confirmant qu'elle est prête à être configurée.

2. Configuration avec l'application

Réalisez la configuration à proximité de votre routeur (mode Wi-Fi) ou dans une zone bénéficiant d'un bon signal réseau (mode 4G).

1. **Télécharger l'application** : Téléchargez l'application iCSee sur le Google Play Store (Android) ou l'App Store (iOS).
2. **Créer un compte** : Ouvrez l'application, inscrivez-vous avec votre adresse e-mail puis connectez-vous.
3. **Ajouter la caméra** : Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite de l'écran.
4. Sélectionnez **Caméra 4G** ou **Caméra Wi-Fi** selon votre modèle.
5. **En mode 4G** : Appuyez sur « QR code non trouvé ou endommagé » en bas de l'écran, puis présentez le QR code affiché sur votre téléphone à 15–20 cm de l'objectif. La connexion au réseau cellulaire s'effectue automatiquement.
6. En mode Wi-Fi : Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi (attention : fréquence 2,4 GHz uniquement, 5 GHz non supporté). Présentez le QR code généré par l'application à 15–20 cm de l'objectif.
4. **Finaliser l'installation** : Nommez votre appareil (ex. : « Hangar » ou « Stabulation ») et définissez un mot de passe de sécurité pour la caméra.

3. Installation physique et positionnement

L'emplacement détermine la qualité de la détection de mouvement et l'efficacité de la recharge solaire.

- **Hauteur d'installation** : Fixez la caméra entre 2,5 et 3 mètres de hauteur, inclinée d'environ 15° vers le bas pour optimiser le capteur de mouvement PIR.
- **Exposition solaire** : Orientez le panneau solaire vers le Sud (ou l'exposition la plus ensoleillée), sans ombre portée (arbres, toitures) pendant au moins 3 à 4 heures par jour.
- **Ajustement des objectifs** :
 - Objectif supérieur (Fixe) : Orientez-le manuellement pour couvrir une vue d'ensemble (ex. : l'allée principale).
 - Objectif inférieur (Motorisé - PTZ) : Orientable depuis l'application pour inspecter des zones précises (amplitude : 270° horizontalement, 90° verticalement)

4. Utilisation au quotidien (Application iCSee)

Fonctionnalité : Description et utilisation

Affichage double écran : L'écran se divise en deux : la partie supérieure montre la vue fixe, la partie inférieure affiche la vue motorisée.

Contrôle PTZ : Utilisez le joystick virtuel pour orienter la caméra rotative.

Lecture (Playback) : Appuyez sur Enregistrement pour consulter les enregistrements (carte MicroSD ou Cloud) classés par date et événements.

Détection humaine: Rendez-vous dans Paramètres (engrenage) > Paramètres d'alarme intelligente. Activez la Détection intelligente humaine et ajustez la sensibilité (Basse, Moyenne, Haute).

Par défaut l'application affiche l'enregistrement en continu de la caméra. Pour n'obtenir que les vidéos des alertes, il faut cliquer sur dans enregistrement puis choisir enregistrement d'alarme au lieu de tous les enregistrements.

Modes de vision nocturne

- Mode Infrarouge (IR) : Image en noir et blanc, éclairage LED invisible.
- Mode Couleur (Projecteurs) : Les projecteurs s'allument en continu ou lors d'une détection pour filmer en couleur.
- Mode Intelligent : Maintient la vision infrarouge et active automatiquement les projecteurs couleur uniquement lorsqu'un humain est détecté.

4. Dépannage

- **Déconnexions fréquentes en 4G :** Vérifiez le niveau de signal dans l'application et assurez-vous que le forfait data de la carte SIM n'est pas épuisé.
- **Batterie qui se décharge vite :**
 1. La caméra subit trop de déclenchements : réduisez la sensibilité du capteur PIR ou réorientez l'objectif pour éviter les zones de passage public.
 2. Vérifiez que le panneau solaire bénéficie d'un ensoleillement direct suffisant.
- **Carte MicroSD non reconnue ou illisible :** Formatez la carte mémoire directement depuis le menu des paramètres de l'application iCSee.

Vue d'ensemble de la caméra

