

Notice d'utilisation et d'installation **EFFAROUCHEUR CERF-VOLANT**



1. Fixez votre effaroucheur à la corde de fixation

2. Fixez votre corde avec l'effaroucheur sur la grande tige noir



3. Plantez votre piquet blanc dans le sol

4. Insérez l'embout noir par dessus



5. Insérez la tige noir de fixation avec l'effaroucheur dans l'embout fixé au sol

Votre effaroucheur est installé !