

# Fiche technique - Douche d'urgence

(réf. DOUC02)

## **Instructions générales concernant la VERIFICATION-MAINTENANCE.**

Il est recommandé de faire vérifier périodiquement l'état de l'appareil et de changer impérativement le mélange eau + conservateur tous les six mois.

Vérifier que le scellé de garantie est bien en place et intact.

Vérifier que l'appareil n'est pas sous pression en actionnant à l'extérieur des locaux le levier de la lance en bout de tuyau.

Si le scellé est brisé ou/et si l'appareil est sous pression : contacter votre distributeur qui en assurera la remise en état et répondra à toute demande de renseignement complémentaire.

Ne jamais dépasser la quantité d'agent extincteur sous peine d'encourir des risques graves lors de la prochaine mise sous pression.



N'utiliser pour l'entretien ou le rechargement que des pièces de rechange et des produits conformes au modèle d'origine

## **Limite d'utilisation, sécurité d'emploi et d'usage :**

**Important :** L'appareil que vous venez d'acquérir a pour seule fonction de limiter par refroidissement ou dilution les effets de brûlures thermiques ou chimiques sur une personne, en attendant les secours

Tout usage différent de celui pour lequel il est prévu expose l'utilisateur à des risques dont la société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable. En particulier, en cas d'utilisation avec des fluides et/ou à des pressions non prévus, il y a risque d'explosion ou de projection de parties de l'appareil.

- Ne pas démonter l'appareil, celui-ci est susceptible d'être sous pression.
- Après utilisation, même partielle, l'appareil doit être rechargé : contacter votre distributeur.
- Ne pas modifier le réservoir par exemple par soudage ou brasage.
- Ne pas exposer directement aux rayons du soleil.
- Maintenir l'appareil propre, ne pas utiliser de détergents agressifs, ne le nettoyer qu'avec un chiffon humide.
- Ne transmettre l'appareil à un tiers qu'avec ses instructions de service.
- Ne pas mettre l'appareil à la portée d'enfants en bas âge.

## **Précautions générales et sécurité, conditions d'élimination (par retraitement) des résidus de l'agent conservateur concentré contenu dans le flacon avant mise en service :**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Précautions individuelles       | Porter un appareil de protection des yeux/du visage lors de la manipulation de l'agent conservateur concentré dans le flacon |
| Précaution pour l'environnement | Ne pas rejeter les résidus dans les eaux ou le milieu naturel.   |

## **METHODES DE NETTOYAGE**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nettoyage                  | Absorber avec des matériaux liant les liquides (par ex. un absorbant inerte) |
| Récupération / Elimination | Enlever le matériau absorbé et le remettre à un éliminateur agréé            |



Pour ces opérations, il est recommandé de faire appel à un personnel compétent.

## **Information sur la toxicité éventuelle de l'agent conservateur concentré contenu dans le flacon et précaution d'urgence en cas d'exposition accidentelle**

Ne pas consommer d'aliments qui auraient pu être mis en contact avec le produit.

## **PREMIERS SECOURS**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Contact avec la peau :  | Laver immédiatement et abondamment à l'eau.<br>Retirer les vêtements souillés puis rincer à nouveau à l'eau. |
| Contact avec les yeux : | Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, et consulter un spécialiste.          |
| En cas d'ingestion :    | Appeler d'urgence un médecin.  |

**NOTA :** La solution diluée contenue dans l'appareil contenant moins de 0,5% d'agent conservateur concentré ne présente pas de dangers particuliers.

## **MAINTENANCE - VERIFICATION - GARANTIE :**

**il est recommandé de faire vérifier périodiquement l'état de l'appareil et de changer impérativement le mélange eau + conservateur tous les six mois.**

Tout abonnement à un contrat de maintenance-vérification auprès du distributeur assure au client la qualité d'un service professionnel garantissant le bon état de ses appareils.

## **INFORMATIONS QUALITE :**

**Le système qualité de notre usine de production est certifié ISO 9001 version 2000 par l'AFAQ (Association Française pour l'Assurance de la Qualité).**

En complément de votre appareil, votre distributeur vous propose un large éventail de produits et de services liés à votre sécurité équipements de sécurité et de secours, formation, signalisation, détection et extinction automatiques, blocs autonomes d'éclairage de sécurité, maintenance des systèmes de désenfumage.